

РЕКОМЕНДАЦИИ

по монтажу изделий из полиуретана

- Перед началом монтажа изделий внимательно прочитайте инструкцию и аккуратно выполняйте все рекомендации. При нарушении технологии монтажа продавец не гарантирует сохранность качественного вида установленных изделий.
- Изделия выдерживаются без упаковки в условиях помещения, где они будут устанавливаться и эксплуатироваться, не менее 24 часов.
- Декоративные элементы из пенополиуретана (ППУ) монтируются на стены и потолок при помощи специальных клеев-шпаклевок для декоративных элементов или клея типа «Жидкие гвозди» на нейтральной основе с обязательной (см. далее) механической фиксацией. Монтажная поверхность должна быть чистой, сухой и ровной.
- Угловые соединения карнизов и молдингов для увеличения склеиваемой поверхности должны быть зашлифованы под углом 45 ° при помощи стусла.
- Во избежание расхождения швов в местах стыковки, элементы вырезают с положительным припуском (1-2 мм на один погонный метр изделия) и соединяют с небольшим усилием при помощи специального клея для стыков. Дополнительно, во избежание «сползания» устанавливаемого профиля, применяют шурупы-саморезы или гвозди, фиксируя ими стыки примерно в 2-3 см от края с обеих сторон и с интервалом около 1 метра. Это касается в первую очередь крупноформатных и длинномерных изделий.
- После установки и затвердевания клея, все места стыков и креплений, потайные головки шурупов шпательются акриловой шпатлевкой. Гвозди можно аккуратно вынуть, тогда при монтаже их не следует полностью забивать.
- После высыхания шпатлевки изделия подлежат покраске. Предварительно рекомендуется зачистить мелкой наждачной бумагой все зашпатлеванные места. Рекомендуется применять краски на акриловой или водно-эмульсионной основе.
- Места стыков на длинных пролетах необходимо также шлифовать под углом 45 ° таким образом, чтобы с лицевой части профиля стык был виден как прямая вертикальная линия, а косым – только при взгляде сверху или снизу. Этим достигается увеличение площади контакта склеиваемых изделий, и шов получается невидимым на просвет. Стыки обязательно промазывать стыковочным клеем и также фиксировать механически.
- При сборке и монтаже колонн используется ППУ в аэрозольной упаковке. Для создания монолитности, колонны разрешается заполнять наполнителем, избегая при этом больших поперечных нагрузок.
- Изделия не рекомендуется применять для установки вне помещений.