

It's ceiling.



МОНТАЖ: основные условия



ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

<p>1. Произведите замер помещения. Рассчитайте необходимое количество потолочных плит, направляющих металлического профиля и подвесов. Выполните монтаж каркаса, и монтаж дополнительных подвесов для крепления элементов вентиляции.</p>	
<p>2. Убедитесь, что климатические условия помещения соответствуют требованиям по монтажу Nomiphon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Температура в помещении от 5 до 30° С. - Относительная влажность не более 95% - Отсутствие вредных испарений, конденсата и стоячей воды. 	
<p>3. Уложите коробку с потолком на горизонтальную поверхность. Аккуратно вскройте коробку острым универсальным ножом. Удалите картон и целлофан. Извлеките плиты в таком порядке, в каком их уложили на производстве. <i>Потолочные плиты Nomiphon нельзя складывать тыльной стороной на лицевую, так как задняя часть может оставить след на лицевой поверхности.</i></p>	
<p>4. В рабочих перчатках приступите к монтажу: уложите плиты в профиль, закрепленный в подвесной конструкции.</p>	
<p>5. В случае раскроя панелей используйте острый универсальный нож. Режьте плиты на твердой поверхности.</p>	
<p>6. При необходимости установки воздуховода ниже уровня плит подвесного потолка – разрежьте панель и вставьте диффузор, предварительно сделав разметку нужного размера на поверхности плиты. <i>Монтаж воздуховодов строго на подвесы к основному потолку, в противном случае, при подключении гофры, могут быть прогибы плит.</i></p>	